


Impresora TM-T20III USB

Manual de instalación

AUTOR DEL PROCEDIMIENTO: Abel Bayón
26/04/2022


En la parte trasera inferior esta la zona de conexionado.



Conectamos el cargador EPSON PS-180 en su lugar con la parte plana hacia abajo.



Conectamos el Cable USB tipo B en su lugar a la derecha de la conexión de la alimentación.



Y por último conectamos el cajón portamonedas, la hembra RJ11 está situada en la zona izquierda en el perfil en ángulo trasero.

